

# キッセイ文化ホール（長野県 松本文化会館）

## 音 響 備 品 リ ス ト

		型 番	数 量	
			大ホール	中ホール
移動用 MIXER	DiGiCo	SD-10	1	
	YAMAHA	PM-5D	1	
移動型SP	NEXO	Alpha E	4	
		Alpha S2	4	
	NEXO	PS15U L/R	4	
		PSSU	4	
	Electro-Voice	Sx300	4	4
	YAMAHA	MSP3		1
		MSP5	2	
		S22	4	
		S12	2	
MD	TASCAM	MD-350	2	
		MD-02B		2
CD	TASCAM	CD-450	2	
CD/CT	TASCAM	CC-222SLMK II		2
CT	TASCAM	122MK II	2	2
CD-R/RW	TASCAM	CD-RW901MK II	1	1
DI	BSS	AR116	6	
TRANS box	EO	TRB-610	6	
		TRB-4	4	
FADER box	EO	FOS-1	2	
		FOS-2		2
	TOMOCA	TCC-100ST	2	
ATT box	KO-ON	FUB-1	2	2
	EO		6	
4 PALA box		4pala	5	
Mic	SHURE	SM-57LC	20	
		SM-58LC	18	
		SM-58S	2	
		SM58SE	4	
	AKG	C-414B		4
		C414-XLS	4	
		C-451E	3	
		C-451EB	6	
		CK22	4	
	B&K	4006		2
	SENNHEISER	MD-441U		6
	ELECTRO VOICE	RE-27N/D	2	
	SCHOEPS	CMC-6Ug+MK2g	4	
		CMC-6Ug+MK4g	4	
		CMC-6Ug+MK5g	4	
		CMC-6Ug+MK4Vg	4	
	DPA	VO4-Classic	1	
		VO4-Rock	1	
		VO4099D	2	
		3530-A	2	
		SMK4061	5	1
	audio-technica	AT857DLL/C+AT8655	2	2
Wireless	SHURE	MW2/SM58-MJBX	10	6
		MW1-MJBX+WL50B	6	
		MW1-MJBX+MX150B		6
		4066-F+DAD6010	8	
	DPA	4066-B+DAD6010		2
	SHURE	WB98H/C	4	
Stand	Fostex	SF20B	10	
	K&M	ST210/2B	18	
		ST259B	10	
	高 砂	MF-30T	4	
		MF-22TM	4	
		MF-18TM	12	
		MF-34TM	2	
		MF-221	10	
		MF-213	10	
		MF-209	6	
		MS-15	14	
	SCHOEPS	BF250	8	

※ 備品に関しては、事前問合せをお願い致します

2016\_3\_1